

ELECTRA

УДАЛЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПРОТЕИНОВ В СУСЛЕ И ВИНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELECTRA - это активированный кальциевый бентонит.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ELECTRA дает замечательный результат при применении в сусле и вине. **ELECTRA** может применяться на ранних этапах для обработки сусла, чтобы, впоследствии, сократить количество бентонита, необходимого для удаления нестабильных белков, содержащихся в вине. К тому же, препарат может быть использован при флотации для улучшения осветления сусла, а также значительного уменьшения нестабильных протеинов и удаления ферментов, вызывающих окисление (полифенолоксидаза).

ELECTRA также используется для обработки вина от нестабильных протеинов. Особые свойства (реологические) **ELECTRA** позволяют одновременно удалять протеины и получать средний объем осадка.

ПРИМЕНЕНИЕ

ELECTRA может использоваться на ранних этапах для обработки сусла и вина.

ДОЗИРОВКА

Дозировка для сусла и для вина: 20 - 100 г / гл

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Медленно насыпать препарат **ELECTRA** в воду и тщательно перемешать, растворяя комочки (приготовить раствор 5% - 50 г на литр воды).

Дать настояться в течение 2-3 минимум (12 часов максимум). Затем, снова перемешать, чтобы получился гель. **ELECTRA** - готов к применению.

Рекомендуется использовать муфту для оклейки вина.

Меры предосторожности

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии
Использовать в соответствии с действующими нормами

УПАКОВКА

1, 5 и 25 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов

Использовать как можно быстрее открытую упаковку

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.

SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - www.martinvialatte.com